

ANVÄNDARHANDLEDNING MANDOWN & TIMERLARM SRT405/SRT405i/SRT406/SRT406i

ManDown-larm

ManDown-funktionen består av vinkel-, inaktivitets- och falldetektion. De olika detektionsformerna kan fritt kombineras eller användas individuellt för att upptäcka olika alarmsituationer. Vinkel-, inaktivitets- och falldetektion är helt oberoende av varandra och leder till en larmsekvens när de uppfyller sina individuella krav.

Vinkeldetektion

När ditt personlarm hamnar i en position där lutningen är minst 64° startar en klocka i larmet. Efter att personlarmet har haft en lutning på minst 64° under 25 sekunder kommer den att varna för att larm kommer skickas. Varningen pågår under 25 sekunder och indikeras genom återkommande ljudsignaler och vibrationer samt en nedräkning på skärmen. Om du under dessa totalt 50 sekunder inte rätar upp personlarmet så att lutningen är mindre än 56 grader kommer enhetens larmsekvens initieras.



Falldetektion

När personlarmet upptäcker en tillräckligt stor stöt börjar en period då larmet kontrollerar de efterföljande stötarna för att avgöra om det är ett fall. Om det anses ha varit ett fall kommer enheten börja varna i 25 sekunder för att sedan gå vidare till larmsekvensen. Varningen sker genom vibrationer, ljudsignal samt en nedräkning på skärmen. Om larmet skakas under varningsperioden kommer enhetens larmsekvens att avbrytas.

Inaktivitetsdetektion

Om personlarmet är stilla i 25 sekunder börjar enheten varna att det detekterats för lite rörelse under perioden. Varningen pågår i 25 sekunder och sker genom vibrationer, en ljudsignal samt med en nedräkning på skärmen. Varningen kan avbrytas genom att enheten upptäcker någon rörelse. Om det inte sker påbörjas en larmsekvens.

Aktivera ManDown

Håll inne funktionsknappen i 10 sekunder för att aktivera ManDown-funktionen. Personlarmet vibrerar en gång för att indikera att funktionen har aktiverats och texten "MD ON" visas i displayen.

Avaktivera ManDown

Du kan avaktivera ManDown-funktionen på något av följande sätt:

- Håll inne ManDown-knappen i 10 sekunder till dess att enheten vibrerar och texten "MD ON" inte längre syns i displayen.
- Stäng av enheten
- Sätt personlarmen på laddning.

OBS! Funktionen är aktiv även om ditt personlarm går ner i viloläge. Om personlarmet är i viloläge när den detekterar en ManDown-situation kommer den att gå ur viloläget för att påbörja det ovan beskrivna larmförfarandet.



Timerlarm

Timerlarm är en tidsbaserad larmfunktion. När Timerlarm-funktionen aktiveras startar en intern klocka att räkna ner från 25 minuter. När tidssekvensen är slut initieras en varningssekvens. Varningssekvensen är 5 minuter lång och om du under denna sekvens inte förlänger tiden kommer enheten övergå till en larmsekvens.

För att begära förlängning av tid håller du inne funktionsknappen (samma som användes för aktivering) i 5 sekunder, varpå enheten vibrerar kort för att indikera att tiden har förlängts med ytterligare 25 minuter.

Efter att larm har skickats och larmsamtal avslutats avaktiveras Timerlarm-funktionen automatiskt.

Aktivera Timerlarm

Håll inne funktionsknappen i 10 sekunder för att aktivera Timerlarm-funktionen. Personlarmet vibrerar en gång för att indikera att funktionen har aktiverats och texten "TMR XX" visas i displayen, där XX indikerar antal kvarvarande minuter tills varningssekvensen inleds.

Avaktivera Timerlarm

Du kan avaktivera Timerlarm-funktionen på något av följande sätt:

- Håll inne funktionsknappen i 10 sekunder tills dess att texten "TMR XX" inte längre syns i displayen. Efter 5 sekunder kommer enheten detektera en begäran om tidsförlängning men du ska då fortsätta hålla inne knappen till funktionen är avaktiverad.*
- Stäng av enheten.*
- Sätt enheten på laddning.*

OBS! Funktionen är aktiv även om personlarmet går ner i viloläge. Om personlarmet befinner sig i viloläge när varningsperioden påbörjas kommer den att väckas för att kunna varna och eventuellt larma.

OBS! Användning av funktionerna beskrivna i detta dokument förutsätter att ditt personlarm är korrekt konfigurerat. Funktionerna kopplas genom enhetens konfiguration till valfri funktionsknapp. Kontakta den återförsäljare du köpte personlarmet hos om du är osäker på hur det är konfigurerat.